

Contents

CHAPTER 01 รู้จักโน้ตบุ๊ก/อัลตราบุ๊ก

โน้ตบุ๊ก, อัลตราบุ๊ก, และแท็บเล็ต (Notebook, Ultrabook, Tablet)	14
ส่วนประกอบสำคัญของโน้ตบุ๊ก/อัลตราบุ๊ก	15
รุ่นของ Windows 8	17
ความต้องการของระบบ Windows 8	19
รู้จักหน้าหลักใน Windows 8	19
เลือกซื้อโน้ตบุ๊กหรืออัลตราบุ๊กให้ถูกใจ	20
อ่านสเปคจากโบรชัวร์	22
เช็คสเปคก่อนออกจากร้าน	24

CHAPTER 02 ใช้งานโน้ตบุ๊กเบื้องต้น 25

ส่วนประกอบด้านหน้าของโน้ตบุ๊ก	26
ส่วนประกอบด้านซ้ายและขวาของโน้ตบุ๊ก	27
ส่วนประกอบตัวเครื่องด้านล่างของโน้ตบุ๊ก	28
วิธีเปิดฝาพับโน้ตบุ๊ก	29
แป้นคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กต่างกับพีซีอย่างไร	30
ปุ่มฟังก์ชัน (Function Key) ใช้อย่างไร	31
เรียกใช้แป้นตัวเลข	35
ควบคุมเมาส์ด้วยทัชแพด (Touchpad)	36
วิธีใช้ทัชแพดทั่วไป	36
วิธีใช้ทัชแพดที่มีจอสัมผัส	38
สั่งงานด้วยการแตะ 2 นิ้วบนทัชแพด	38
สั่งงานด้วยการสัมผัสหน้าจอ	39
เปิดเครื่องเข้าใช้งาน	41
ปิดเครื่องเมื่อเลิกใช้	42
ติดตั้งเมนูภาษาอังกฤษ	43
เปลี่ยนปุ่มสลับภาษา	45
เปิดใช้ Airplane Mode	47
คีย์ลัดใน Windows 8	48



CHAPTER 03 ปรับแต่งและใช้งาน Windows 8

เข้าใช้ User ส่วนตัว	50
ล็อกหน้าจอคนอื่นเข้าใช้งาน	51
หน้าเดสก์ท็อปใน Windows 8	52
หน้า Start ใน Windows 8	53
เรียกเปิดหน้า Start	53
รู้จักแถบ Charm	55
การตั้งค่าใน PC Settings	56
ตั้งค่าหน้า Lock Screen	59
เปลี่ยนภาพ User Account	59
เปลี่ยนสี Theme หน้า Start	60
เปลี่ยน Theme หน้าเดสก์ท็อป	61
กำหนดสีกรอบหน้าต่าง	62
เปลี่ยนภาพวอลล์เปเปอร์	63
ตั้ง Screen Saver พักหน้าจอ	65
ปรับความละเอียดจอภาพ	66
ปิดหมดโปรแกรมไว้ในหน้า Start	67
ปิดหมดโปรแกรมหรือโฟลเดอร์ไว้บนทาสก์บาร์	68
เรียกเปิดแอปหรือโปรแกรม	70
เข้าถึงไฟล์/โฟลเดอร์ที่ฝังมาด้วย Jump List	72
สลับหน้าจอระหว่างแอปและโปรแกรมที่เปิดอยู่	73
สลับใช้งานแอป	73
ปิดแอปที่เปิดค้างไว้	74
เปิดใช้แอปกับโปรแกรมพร้อมกัน	75
2 หน้าต่าง (Snap)	75
ยกเลิกการ Snap	76
แอบดูเดสก์ท็อป (Peek at desktop)	77

แอปดูหน้าต่างโปรแกรม	78
เขย่าหน้าต่างเคลียร์พื้นที่	79
ปรับขนาดหน้าต่างอย่างรวดเร็ว	80
แสดงหน้าต่างในขนาดเดิม	82
เรียกใช้ Control Panel	83
ปรับตั้งวันที่และเวลา	85
หน้า Computer ใน File Explorer	86
รู้จัก File Explorer	87
เรียกใช้คำสั่งที่แถบเมนู	88
สั่งให้แสดงแถบ Ribbon ตลอดเวลา	90
ใช้งาน Quick Access Toolbar	90
ไปยังตำแหน่งต่างๆด้วยแถบ Address	91
ย้อนไปตำแหน่งก่อนหน้าหรือถัดไป	92
ปรับรูปแบบการแสดงไอคอน	93
ปรับรูปแบบหน้าต่าง	94
เลือกไฟล์/โฟลเดอร์ในหน้าต่าง Computer	96
ก๊อปปี้หรือย้ายไฟล์/โฟลเดอร์	98
ลบไฟล์หรือโฟลเดอร์	100
กู้ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ลบไปกลับคืนมา	103
ทำความสะอาด Recycle Bin	104
บีบไฟล์ให้เล็กลง และเพิ่มไฟล์ในไฟล์ชิป	105
ขยายข้อมูลในไฟล์ชิป	106
เปิดดูรูปด้วย Windows Photo Viewer	107
เปิดดูไฟล์ PDF ด้วย Reader	108
เรียกใช้อุปกรณ์ด้วย AutoPlay	109
ออกจากการใช้งานอุปกรณ์	109
ค้นหาข้อมูลในเครื่อง	110
เพิ่ม/ลดเสียงลำโพง	112

CHAPTER 04 จัดการ User Account

รู้จัก User Account	114
ประเภทของ User Account	114
สร้าง User ใหม่	115
สร้าง User Account แบ่งแยกผู้ใช้ (Local account)	115
สร้าง User Account เชื่อมกับบริการออนไลน์ (Microsoft account)	119
เปลี่ยนประเภท User Account	122
ใช้บริการออนไลน์ด้วย Microsoft Account	123
ลบ Microsoft account	125
เปลี่ยนชื่อ User	126
เปลี่ยนรูป User Account	127
ปรับระดับ User	129
ตั้งรหัสผ่าน	131
เปลี่ยนรหัสผ่าน	132
ตั้งรหัสผ่านด้วยภาพ	133
ตั้งรหัสผ่านด้วยชุดตัวเลข 4 หลัก (PIN)	139
เพิ่มความปลอดภัยการใช้งานโหมด Sleep	140

CHAPTER 05 ดูหนัง ฟังเพลง และเล่นเกมบนโน้ตบุ๊ก

ฟังเพลงผ่านแอป Music	142
เครื่องมือจัดการเพลง	144
เปิดเพลงจากโฟลเดอร์อื่น	145
รายการเพลงแท็บ albums	147
รายการเพลงแท็บ artists	148
รายการเพลงแท็บ songs	149

คำสั่งจัดการ playlists	150
ประเภทการแสดงผลเพลงย่อย	155
ดูวิดีโอผ่านแอป Video	156
เปิดหาไฟล์วิดีโอ	157
จัดการหน้าเล่นวิดีโอ	160
ดูหนังฟังเพลงด้วย Windows Media Player	162
สร้างรายการเพลง (Playlist)	162
เปิดเพลงจาก Playlist	163
เปิดเพลงจากแผ่น Audio	164
รีปเพลงลงเครื่องไว้ฟังภายหลัง	165
ดูหนังจากแผ่น CD	166
ปรับขนาดหน้าจอ	167
เล่นแผ่น DVD	168
ดาวน์โหลดโปรแกรมดูหนัง VLC	168
เล่นแผ่นด้วยโปรแกรม VLC	169
เลือกเสียงพากย์ของหนัง DVD	169
เลือก Subtitle หนัง DVD	170
ปิดเสียงร้องคาราโอเกะ	170
ย่อ/ขยายหน้าต่าง VLC	171
เล่นเกมใน Windows 8	171



CHAPTER 06 ติดตั้งและถอดถอนโปรแกรม

ติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม	176
ตัวอย่างการติดตั้งโปรแกรม Nero	176
ถอนโปรแกรมออกจากเครื่อง	180
รันโปรแกรมรุ่นเก่าบน Windows 8	183

CHAPTER 07 ไรท์แผ่นด้วย Windows

ใส่แผ่นลงในไดรว์และเอาแผ่นออก	186
ทำอะไรเมื่อไดรว์ไม่ติดออกมา	187
ไรท์แผ่นเพลง Audio	188
ไรท์แผ่นข้อมูลหรือ MP3	189
ไรท์อิมเมจไฟล์ลงแผ่น	192
จำลองไดรว์ (Mount)	193
ยกเลิกการจำลองไดรว์	193
ลบข้อมูลทั้งแผ่น CD-RW หรือ DVD-RW	194



CHAPTER 08 เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม

ก๊อปปี้ข้อมูลลง Flash Drive	
หรือการค้นหาคอมพิวเตอร์	196
ก๊อปปี้ข้อมูลจาก Flash Drive	
หรือการค้นหาคอมพิวเตอร์	197
ยกเลิกการเชื่อมต่อ	198
เปิด/ปิดบลูทูธ (Bluetooth)	
และ Wireless (Wi-Fi)	199
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ผ่านบลูทูธ	200
จับคู่โน้ตบุ๊กกับมือถือ (Pair)	200
ยกเลิกการจับคู่ (Unpair)	202
รับไฟล์จากมือถือ Android	202
ส่งไฟล์จากโน้ตบุ๊กไปมือถือ	204
เชื่อมต่อ iPhone, iPad, iPod	207
ซิงค์ข้อมูลต่างๆลงใน iPhone, iPad, iPod	209
ก๊อปปี้ภาพและวิดีโอจาก iPhone, iPad, iPod	211
เชื่อมต่อมือถือและแท็บเล็ต Android	212
เชื่อมต่อมือถือ Android 2.3 ผ่านสาย USB	213
เชื่อมต่อมือถือ Android 4 ผ่านสาย USB	214
เชื่อมต่อแท็บเล็ต Android 4 ผ่านสาย USB	215
เชื่อมต่อมือถือ Android ผ่าน Wi-Fi	
ด้วย Android Sync Manager Wi-Fi	217
ต่อทีวีผ่านพอร์ต HDMI	219
ต่อจอภาพภายนอก	220
เชื่อมต่อพรีนเตอร์	221
เชื่อมต่อผ่านสาย USB	221
เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi	223

ใช้งานกล้อง (Camera) และรูปภาพ (Photos)

ใช้งานกล้องโน้ตบุ๊ก (Camera)	226
ปรับตั้งค่ากล้อง (Camera options)	227
ถ่ายรูปสววยด้วย Camera	227
ถ่ายภาพทันที	227
ตั้งเวลาถ่ายรูป	228
ดูรูปที่ถ่ายไว้	229
ตัดแต่งรูป (Crop)	229
ถ่ายวิดีโอ (Video mode)	231
เล่นวิดีโอ	232
ตัดต่อวิดีโอ	233
ดูรูปผ่านแอป Photos	234
แชร์รูปมาจาก Facebook	235
แชร์รูปจาก Flickr	237
แชร์รูปจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่ง	238
ติดตั้ง SkyDrive ในเครื่องที่จะแชร์	238
เปิดดูรูปที่แชร์ด้วย SkyDrive	239
ตั้งค่าการใช้งาน Photos	240
นำเข้ารูปและวิดีโอจากกล้อง	242
คำสั่งการแสดงผลรูป	245

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และเข้าใช้เน็ตเวิร์ก

เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างไร้สาย	248
เข้าใช้และยกเลิกการต่อเน็ตเวิร์ก (LAN)	249
เชื่อมต่อเน็ตเวิร์ก	249
ยกเลิกการต่อเน็ตเวิร์ก	250
เข้าใช้ Wi-Fi	250
ปิดการใช้งาน Wi-Fi	252
ต่อ Wi-Fi ในที่สาธารณะ (Hotspot)	252
ยกเลิกการต่อ Wi-Fi ในที่สาธารณะ	254
แชร์อินเทอร์เน็ต 3G จาก iPhone, iPad ให้โน้ตบุ๊ก	255
ตั้งค่าแชร์เน็ตจาก iPhone	255
ตั้งค่าแชร์เน็ตจาก iPad	255
ตั้งค่าเชื่อมต่อบนโน้ตบุ๊ก	256
แชร์อินเทอร์เน็ต 3G จากมือถือ Android ให้โน้ตบุ๊ก	256
แชร์อินเทอร์เน็ตผ่าน USB	257
แชร์อินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi	257
ตั้งรหัสเข้าใช้ Wi-Fi hotspot	258
ยกเลิกการแชร์อินเทอร์เน็ต	258
แชร์อินเทอร์เน็ต 3G จากแท็บเล็ต Android ให้โน้ตบุ๊ก	259
แชร์อินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi	259
ตั้งค่ารหัสผ่าน และความปลอดภัย	260
ยกเลิกการแชร์อินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi	261
แชร์อินเทอร์เน็ตผ่าน USB	261
ยกเลิกการแชร์เน็ตผ่าน USB	262
ต่ออินเทอร์เน็ต 3G ด้วย Air Card	263
ต่ออินเทอร์เน็ตด้วย 3G Wi-Fi Router (Mi-Fi)	264



CHAPTER 11 ท่องเว็บด้วย IE10

เปิดใช้งาน IE	266
ท่องเว็บด้วย IE	267
เปิดแท็บใหม่	268
เข้าเว็บอย่างปลอดภัยด้วย InPrivate Browsing	269
ปิด IE และแท็บทั้งหมด	270
หยุดดึงข้อมูล/ดึงข้อมูลซ้ำ	271
ย่อ/ขยายเนื้อหาในหน้าเว็บเพจ	273
ตั้งหน้าแรก (Home page หรือ Start page)	274
ไปที่หน้าแรกด้วยปุ่ม Home	276
ยกเลิกหน้า Home Page	277
แถบแจ้งเตือนใน IE10	277
ดึงแท็บออกมาเป็นหน้าต่างใหม่	278
ค้นหาในช่อง Address ได้เลย	279
ตัวจัดการดาวน์โหลด	279
ลบบประวัติการเข้าเว็บไซต์ และไฟล์ชั่วคราว	280
ค้นหาข้อมูลใน Google	281
ค้นหารูปภาพใน Google	282
ดูเว็บที่เป็น Flash	284
เปิดดู PDF ในหน้าเว็บ	285



CHAPTER 12 ใช้งาน People, Messaging และ Calendar

เปิดใช้งาน People	288
เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อจากแอคเคาท์อื่นๆ	289
เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อจาก Facebook	289
เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อจาก Twitter	291
เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อจาก LinkedIn	292
เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อจาก Google	293
เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อจาก Hotmail	293
ยกเลิกการซิงค์รายชื่อจากแอคเคาท์	294
ยกเลิกการซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อจาก อีเมล (Hotmail, Gmail)	294
ยกเลิกการซิงค์รายชื่อจาก Social Network (Facebook, Twitter, LinkedIn)	295
ออกจากการใช้งาน People	296
เพิ่มรายชื่อ (New)	296
ลบรายชื่อ (Delete contact)	298
แก้ไขรายชื่อ (Edit contact)	298
เชื่อมโยงรายชื่อเข้าด้วยกัน (Link)	300
ตั้งเป็นรายการโปรด (Favorite)	302
ปักหมุด (Pin to start)	303
ดู Notification จาก Social Network	304
เช็คสถานะอัปเดต (What's New)	305
โพสต์สถานะและทวีต	306
กด Like และ Comment ใน Facebook	307
กด Favorite, Retweet และ Reply	
ข้อความทวีตใน Twitter	308

ส่งข้อความ (Messaging)	309
ส่งข้อความผ่าน People	309
ส่งข้อความผ่าน Messaging	311
ส่งอีเมลจากรายชื่อผู้ติดต่อ	313
เปิดใช้งานปฏิทิน (Calendar)	314
มุมมองปฏิทิน	315
จัดการปฏิทิน	316
เพิ่มปฏิทิน	316
ยกเลิกการซิงค์ข้อมูลปฏิทิน	318
ซ่อนปฏิทิน	319
เปลี่ยนสีปฏิทิน	319
สร้างตารางนัดหมาย	320
แก้ไขตารางนัดหมาย	322

CHAPTER 13 รับส่งอีเมลด้วย Mail

เข้าใช้งาน Mail	324
Sign in เข้าใช้ Mail ด้วย	
Microsoft account	324
เพิ่มอีเมลแอคเคาท์	325
ลบอีเมลแอคเคาท์	326
ตั้งค่าอีเมลแอคเคาท์	327
ตั้งค่าอีเมลแอคเคาท์ Hotmail	327
ตั้งค่าอีเมลแอคเคาท์ Gmail	328
ส่วนประกอบใน Mail	329
ส่งอีเมล	329
เปิดอ่านอีเมล	330
เปิดไฟล์แนบที่มาพร้อมกับอีเมล	331

ตอบกลับหรือส่งต่ออีเมล	332
ลบอีเมล	333
ซิงค์อีเมล	334
กำหนดสถานะอีเมลว่ายังไม่ได้อ่าน (Mark unread)	335
ตรึง Mail ไว้ข้างๆ ไม่พลาดอีเมลสำคัญ	336

CHAPTER 14 โหลดแอปพลิเคชันจาก Windows Store

Windows Store แพลตฟอร์มแอปเสริม	338
ค้นหาแอปแบบรวดเร็ว	340
ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป	341
ดาวน์โหลดแอปฟรีหรือแอปทดลองใช้งาน	341
ดาวน์โหลดแอปที่ใช้งานบนเดสก์ท็อป	342
ซื้อแอป	344
อัปเดตแอป	346
ถอดถอนแอป	348
ติดตั้งแอปบนโน้ตบุ๊กหรือพีซี	
มากกว่า 1 เครื่อง	349
เพิ่มช่องทางการชำระเงิน	350
ลบช่องทางการชำระเงินออกจากแอคเคาท์	352
จัดอันดับ และรีวิวแอป	354
ส่งลิงค์ แบ่งปันแอปดีๆ ให้เพื่อน	354
กำหนดระดับการเข้าถึงแอป	
ใน Windows Store	355
ตั้งค่า Windows Store	357

CHAPTER 15 ใช้งานแผนที่ด้วย Maps

เปิด Maps ขึ้นใช้งาน	360
ย่อ/ขยายมุมมองแผนที่	361
สลับมุมมองแผนที่ (Map style)	362
หมุนมุมมองแผนที่	363
ค้นหาสถานที่ (Find)	364
แสดงตำแหน่งปัจจุบัน (My location)	366
ย้ายตำแหน่ง My Location	366
กลับไปยังตำแหน่งเดิม	367
ค้นหาเส้นทาง (Direction)	368
ค้นหาจากจุดเริ่มต้นและปลายทาง	368
ค้นหาเส้นทางจากตำแหน่งปัจจุบันและปลายทาง	370
ค้นหาเส้นทางจากการปักหมุดตำแหน่ง	371
พิมพ์แผนที่ (Print)	372
ส่งแผนที่ไปทางอีเมลล์	375



เช็ชข้อมูลออนไลน์ อัปเดตความเคลื่อนไหว และบริการฟายล์

CHAPTER 16	
SkyDrive บริการฝากไฟล์ฟรีบนคลาวด์	378
ดาวน์โหลดโปรแกรม SkyDrive	378
ดาวน์โหลดแอป SkyDrive บนมือถือ	378
เข้าใช้งาน SkyDrive บนโน้ตบุ๊ก	379
อัปเดตไฟล์ไว้บน SkyDrive	380
สร้างโฟลเดอร์จัดเก็บไฟล์เป็นหมวดหมู่	382
เปิดดูไฟล์บน SkyDrive	383
ตัวอย่างการเปิดดูไฟล์บน Windows 8	383
ตัวอย่างการเปิดดูไฟล์บน Windows 7	383
ดาวน์โหลดไฟล์บน SkyDrive	
ลงคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น	384
ลบไฟล์บน SkyDrive	385
ย้ายไฟล์บน SkyDrive	386
Sign out ออกจากการใช้งาน SkyDrive	387
ค้นหาข้อมูลและรูปภาพไปกับ Bing	388
ค้นหาข้อมูล	388
ค้นหารูปภาพ	389
ค้นหาภาพโดยละเอียด	389
บันทึกภาพจาก Bing ไปใช้งาน	390
ตรวจสอบสภาพอากาศด้วยแอป Weather	391
เปิดใช้งาน Weather	392
เปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ (เซลเซียส, ฟาเรนไฮต์)	393
ดูสภาพอากาศล่วงหน้า 10 วัน	394
ดูสภาพอากาศรายชั่วโมง	394

ดูแผนที่ทางอากาศ	395
แสดงกราฟสภาพอากาศในรอบปี	395
ค้นหาสภาพอากาศบริเวณที่ต้องการ	396
ค้นหาสภาพอากาศด้วยการ Search	398
ตั้งค่าเริ่มต้น (Set as Home)	399
เก็บพื้นที่โปรดไว้ตรวจสอบสภาพอากาศ (Favorites)	400
ยกเลิกรายการพื้นที่โปรด	401
ปักหมุดไว้ในหน้า Start	402
อ่านข่าวด้วยแอป News	403
แสดงรายชื่อสำนักข่าวต่างประเทศ	403
อ่านข่าวต่างประเทศ	405
อ่านข่าวบนบราวเซอร์	406
เปลี่ยนภาษา อ่านข่าวภาษาไทย	406
อ่านข่าวจากสำนักข่าวไทย	407
อ่านข่าวเด่น	408
ค้นหาหัวข้อข่าว	409
แชร์หัวข้อข่าวไปทางอีเมล	410
โพสต์/ทวีตข่าวไปบน Social Network	410
อัปเดตข้อมูลหุ้นด้วยแอป Finance	411
เปลี่ยนภาษาบน Finance	411
อัปเดตข่าวทางการเงิน	412
ดูกราฟดัชนีราคาหุ้น	413
เพิ่มรายการหุ้นที่จับตามอง (Watchlist)	414
ลบรายการหุ้นที่จับตามอง	415
ค้นหาและดูข้อมูลหุ้นที่ต้องการ	415
ดูตลาดต่างประเทศ (World markets)	417
ดูความเคลื่อนไหวหุ้น (Market Movers)	418
แสดงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	418

คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน	419
ดูดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์	420
ค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ทางธุรกิจ	420
Sports อ่านข่าวกีฬา ดูผลการแข่งขัน	
ตารางการแข่งขัน	421
เปลี่ยนภาษา ดูเนื้อหากีฬาภาษาไทย	421
ติดตามการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท	422
ปักหมุดกีฬาโปรดไว้ในหน้าแรก	424
เพิ่มทีมโปรดไว้ในหน้าแรก	424
ค้นหารายชื่อทีมหรือผู้เล่น	425
แบ่งปันรายชื่อทีมโปรดให้เพื่อน	425
Travel ท่องเที่ยวทั่วโลก	426
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวตามภูมิภาค	427
ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวด้วย Search	428
เปิดดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว	429
ดูภาพสถานที่ท่องเที่ยวแบบพาโนรามา	
360 องศา	430
ค้นหาโรงแรม	431
ค้นหาเที่ยวบิน	432
ปักหมุดสถานที่โปรดไว้ในหน้า Start	434



CHAPTER 17 ความปลอดภัย และการดูแลรักษา

เก็บกวาดข้อมูลในฮาร์ดดิสก์	436
จัดเรียงข้อมูลให้เป็นระเบียบ	437
ตรวจสอบสภาพดิสก์	439
ตั้งระดับการแจ้งเตือน	
User Account Control	440
ป้องกันไวรัส-สปายแวร์ด้วย	
Windows Defender	441
สแกนไวรัส สปายแวร์	441
อัปเดตข้อมูลไวรัส สปายแวร์	442
จัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่พบ	443
อุดช่องโหว่และแก้ไขข้อบกพร่อง	
ด้วย Windows Update	444
ตั้งค่าเปิด/ปิดการอัปเดตอัตโนมัติ	446
ตรวจสอบประวัติการอัปเดต	447
ปกป้องเครื่องของคุณด้วย	
Windows Firewall	448
การทำงานของ Firewall	448
เปิด/ปิดการทำงานของ Firewall	448
แก้ปัญหาโปรแกรมค้าง	450
ถ้าเครื่องแฉะจะปิดอย่างไร	451
ข้อควรระวังในการใช้งานโน้ตบุ๊ก	452

CHAPTER 18 ระบบจัดการพลังงาน และแบตเตอรี่

เลือกรูปแบบจัดการพลังงาน	456
ตั้งเวลาปิดจอ ความสว่าง และ Sleep	457
ตั้งค่าปุ่มเปิดเครื่อง ปุ่ม Sleep	
และการปรับจอสว่าง	458
ตั้งให้สไลด์หรือไมสไลด์สผ่านหลังปลุกเครื่อง	459
ตั้งให้แสดงคำสั่ง Hibernate ที่ปุ่ม Power	460
ศูนย์รวมเครื่องมือสำหรับโน้ตบุ๊ก	461
ปรับความสว่างจอภาพ	462
พักเครื่องด้วยการ Sleep และ Hibernate	463
พักเครื่องระยะสั้น (Sleep)	463
พักเครื่องระยะยาว (Hibernate)	464
ทำอย่างไรให้ประหยัดพลังงานสูงสุด	465
วิธีใช้งานและดูแลรักษาแบตเตอรี่	466

CHAPTER 19 ติดตั้ง Windows 8

ติดตั้ง Windows 8 เมนูภาษาอังกฤษ	470
ติดตั้ง Windows 8 เมนูภาษาไทย	475
อัปเกรด Windows 7 เป็น Windows 8	480

